

Velikost in teža

TEŽA GLAVNE ENOTE – SAMO OHIŠJE

8,2 kg

VELIKOST GLOBOKOTONCA (Š X V X G)

248 x 403 x 426 mm

TEŽA GLOBOKOTONCA

14,1 kg

VELIKOST GLAVNE ENOTE – SAMO OHIŠJE (Š X V X G)

1180 x 80 x 145 mm (z okvirjem z mrežico, vključno z enoto za projekcijo); 1180 x 80 x 140 mm (brez okvira z mrežico, vključno z enoto za projekcijo)

Ojačevalnik

SINHRONIZACIJA A/V

Da (0–300 ms, 25 ms/korak)

KANALI OJAČEVALNIKA

7.1.2-kanalni

LPCM (2-KAN./5.1-KAN./7.1-KAN.) PREK HDMI

Da / Da / Da

S-FORCE PRO FRONT SURROUND

da

Globokotonec

TIP GLOBOKOTONCA

Brezžični zvočnik

Vmesnik

VHODNI IN IZHODNI PRIKLJUČKI

USB, Analogni avdio vhod (vklj. s TV CEC)/izhod (brez sprejemnika)/TV (CEC): Da (brez TV CEC), Ethernet, Opt. V

HDCP 2.2

Da

VHODI HDMI

3

BLUETOOTH

A2DP (SINK), A2DP (SOURCE), AVRCP, LDAC, AAC, SBC

IZHOD HDMI (ARC)

1

Zvočni formati

PCM

96 k/24-bitni PCM

DOLBY

Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital+, Dolby Digital, Dolby Dual Mono

Funkcija zvoka

ZVOČNI UČINEK

Da

ZVOČNI NAČIN

Digital Game Studio, ClearAudio+, Standard, Film, Glasba, ŠPORT, 3D prostor

Video funkcije

1080P

Da

4K HDR HDMI PASS THRU

Da

BRAVIA® SYNC™ (UPRAVLJANJE CEC)

Da

1080/24P

Da

Brezžične funkcije

BREŽIČNI ZVOK V VEČ PROSTORIH

Da

GLASBENE STORITVE

Chromecast built-in, Spotify Connect

VGRAJEN VMESNIK WI-FI®

Da (2,4 GHz/5 GHz) 11a/b/g/n

Podrobnosti

PORABA ENERGIJE

BAR90W/SW30W

STENSKA NAMESTITEV

DA

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Da

Okolju prijazne nastavitve in varčevanje z energijo

STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP BREŽIČNIH OMREŽIJ

Če želite IZKLOPITI Wi-Fi, si oglejte poglavji »Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti« in »Uporaba zaslona za nastavitve« v priročniku. Pritisnite ZACETNA STRAN, izberite [Nastavitev] -> [Nastavitev sistema] -> [Hitri začetek/pripravljenost omrežja] -> [Izklopi]. Če želite VKLOPITI/IZKLOPI Bluetooth, pritisnite ZACETNA STRAN, izberite [Nastavitev] -> [Nastavitve za Bluetooth] -> [Način Bluetooth]-> Izberite [Izklopi]

PORABA ENERGIJE (OMREŽNO STANJE PRIPRAVLJENOSTI) – PRIKLJUČKI

7,0 W (ethernet)/7,0 W (Wi-Fi)/2,0 W (Bluetooth)/7,0 W(si priključki in omrežja povezani*) *Žične povezave samodejno izklopijo brezžične povezave. **Vrata za Wi-Fi in ethernet uporabljajo funkcijo usmerjevalnika, ki lahko zvočne podatke posreduje drugi zvočni napravi podjetja Sony.

PORABA ENERGIJE (STANJE PRIPRAVLJENOSTI)

0,5 W

STANJE PRIPRAVLJENOSTI VKLOPLJENO

Po 20 minutah

OMREŽNO STANJE PRIPRAVLJENOSTI VKLOPLJENO – PRIKLJUČKI

Po 20 minutah (ethernet, Wi-Fi, Bluetooth)

PORABA ENERGIJE (IZKLOPLJENO)

ni na voljo

Izenačevalnik

VEČJA GLASNOST

Da (OFF/UP1/UP2)

Kaj je v škatli

Optični kabel

Baterije

Kartica za registracijo uporabnika

Navodila za hitro namestitev

Garancijski list

Navodila
